

Conozca su tableta.

verizon^v

Para la versión en español, visite
verizonwireless.com/Support

 ellipsis 8^{HD}

Configuración de la tableta

La tableta ya tiene instalada una tarjeta SIM.



Opcional: Inserte la tarjeta microSD.

1. Con la tableta hacia abajo, abra la tapa de la ranura para tarjetas microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura ubicada a la derecha con los contactos dorados hacia abajo, tal como se muestra a continuación. A continuación, empuje suavemente la tarjeta microSD hacia la ranura hasta que quede insertada en su ubicación.
3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas microSD.



Carga de la tableta

Antes de encender la tableta, cárguela por completo.

1. Conecte un extremo del cable USB en el puerto USB/puerto del cargador de la tableta.
2. Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador.
3. Conecte el cargador en un tomacorriente.



ADVERTENCIA: Utilice solo los cargadores aprobados con el dispositivo. Los cargadores no compatibles o la modificación del puerto de carga podrían dañar el dispositivo y anular la garantía.

Acerca de la tableta



No todas las funciones, aplicaciones o servicios podrían estar disponibles con su plan, sistema operativo del dispositivo y versión de software.

Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

NOTA: Los dispositivos y el software se encuentran en constante evolución; las imágenes e iconos de la pantalla que se detallan en este documento poseen solo fines referenciales.



Utilización de la tableta

Encendido/apagado de la tableta

Para encender la tableta, mantenga presionado el botón **Encendido-apagado/bloqueo** hasta que se encienda la pantalla.

Para apagar la tableta, mantenga presionado el botón **Encendido-apagado/bloqueo** hasta que aparezcan las opciones de la tableta. Pulse **Apagar**.

Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

Para encender la pantalla, presione el botón **Encendido-apagado/bloqueo**. A continuación, deslice hacia arriba en la pantalla para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y evitar pulsaciones accidentales, presione el botón **Encendido-apagado/bloqueo**.

La tableta también se bloqueará automáticamente si no la utiliza durante una determinada cantidad de tiempo.

Activación de la tableta

Active la tableta para utilizar Internet en la red 4G LTE de Verizon.

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada y encienda la tableta.
2. Siga las instrucciones en pantalla del Asistente de configuración.

NOTA: Sujeto a términos de uso específicos. Para obtener información detallada sobre la cobertura, visite verizonwireless.com/CoverageLocator.

Más información



La aplicación Ayuda le otorga la siguiente información sobre cómo utilizar la tableta:



Definiciones básicas



Glosario de iconos



Guía de usuario



My Verizon Mobile



Comunidad Ellipsis



Visite [verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support).



Descargue una guía de usuario desde [verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support).

Administración de su cuenta



Aplicación My Verizon Mobile

Administre su cuenta, controle sus consumos, edite la información de la cuenta, pague su factura y mucho más.



Viajes internacionales

Para obtener información sobre las características y tarifas al viajar fuera de EE. UU., visite verizonwireless.com/International.



Atención al cliente

Comuníquese al **800.922.0204**.

Twitter [@VZWSupport](https://twitter.com/VZWSupport)

Información adicional

Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros

Verizon Wireless es la empresa de telefonía móvil asociada con este dispositivo inalámbrico, pero muchos servicios y funciones ofrecidos son proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon Wireless no será responsable del uso de este dispositivo ni de cualquier aplicación, servicio y producto que no sea de Verizon Wireless, incluida cualquier información personal que elija utilizar, enviar o compartir con otras personas. Podrían aplicarse, términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad de terceros. Consulte detalladamente todos los términos y condiciones y políticas aplicables antes de utilizar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

