

**Te presentamos
tu teléfono.**

LG G7^{ThinQ™}

verizon[✓]

Sobre tu teléfono



NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e iconos que ves aquí son únicamente para referencia.



NOTA: NO intente retirar la tapa posterior.

Este dispositivo cuenta con una batería no extraíble. No intente quitar la tapa posterior. Hacerlo puede dañar gravemente la batería y el dispositivo, lo que podría resultar en sobrecalentamientos, incendios y lesiones físicas.

Configurar tu teléfono

Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Opcional: Insertar la tarjeta microSD

1. Con la pantalla del teléfono orientada hacia arriba, inserte la herramienta que vino con tu teléfono dentro del orificio en la bandeja de la tarjeta SIM/ microSD para liberarla parcialmente. Luego tire la bandeja hacia afuera con cuidado.
2. Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados orientados hacia abajo y hacia el teléfono (como se muestra abajo).
3. Inserte la bandeja dentro de la ranura con cuidado y ciérrela.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.



Cargar tu teléfono

Carga tu teléfono completamente antes de encenderlo.

Tu teléfono viene con un cargador rápido y un cable USB Tipo-C. Enchufe un extremo del cable USB Tipo-C dentro del puerto para USB/cargador (como se muestra abajo) y el otro extremo al cargador. Luego enchufe el cargador a un tomacorriente.



ADVERTENCIA:

- No cargue su teléfono mientras el cable de carga o el teléfono esté mojado. Esto puede causar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones o daños al teléfono.
- Usa solamente cargadores aprobados con tu dispositivo. El uso de un cargador que no sea compatible o la manipulación del puerto de carga puede dañar tu dispositivo y anular la garantía.

Usar tu teléfono

Encender o apagar tu teléfono

Para encender tu teléfono, mantenga oprimido el botón

Encender/Bloquear.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimido el botón

Encender/Bloquear. Luego toque **Apagar > APAGAR**.

Encender/Apagar la pantalla

Para encender tu pantalla, oprime el botón **Encender/Bloquear**. Luego desliza tu dedo hacia arriba en la pantalla.


Para apagar tu pantalla y evitar presionar accidentalmente las teclas, oprime el botón **Encender/Bloquear**.

Modo de la pantalla principal

Puedes seleccionar uno de 3 modos:

- **Inicio** (opción predeterminada): Proporciona un diseño y configuraciones básicas de aplicaciones y widgets.
- **LG UI 4.0**: Proporciona un diseño independiente para la pantalla principal y la lista de aplicaciones.
- **EasyHome**: Proporciona una versión simplificada para nuevos usuarios de smartphones.

Las instrucciones en esta guía están escritas para el modo Inicio.

1. Desde la pantalla de principal, deslice hacia la izquierda (si necesario) y luego toque  **Ajustes > Pantalla > Pantalla de inicio > Seleccionar interfaz**.
2. Escoge el modo que quieres usar.

Copiar contenido de tu teléfono usado

Para recibir ayuda para transferir contactos, fotos y otro contenido de tu teléfono usado, visita [verizonwireless.com/Cloud](https://www.verizonwireless.com/Cloud).

Conocer más



La aplicación Ayuda te ofrece consejos, videos e incluye la siguiente información sobre cómo usar tu teléfono:



Hacer llamadas



Buzón de voz



Enviar mensajes de texto



Descargar apps



Tomar fotos



Configuración de accesibilidad



Desde tu computadora, visita:
[verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)



Descarga una Guía del Usuario en
[verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support).

Administración de tu cuenta



App My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.



Viajes internacionales

Para funciones y tarifas fuera de los EE.UU., visita: **[verizonwireless.com/International](https://www.verizonwireless.com/International)**.



Servicio al cliente

Llama al **800.922.0204**
Twitter **@VZWSupport**

Información adicional

Tu aparato móvil y los servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún sonido de interferencia. Pídele a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono información sobre compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, pregúntale a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.