

SAMSUNG Gear S2

MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA

SAMSUNG

Funciones del dispositivo



Configuración del Gear S2

Paso 1. Carga del Gear S2

- Coloca con cuidado el Gear S2 en la base de carga y conecta la base al cargador.



Base de carga inalámbrica



¡Precaución! Usa el cargador Samsung que venía con el dispositivo. Usar otros cargadores puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

Paso 2. Encendido y apagado del Gear S2

- Para encender el Gear S2, presiona brevemente sin soltar el botón de **encendido/inicio**.
- Para apagar el Gear S2, presiona sin soltar el botón de **encendido/inicio** y pulsa en **Apagar**.

Paso 3. Vinculación del Gear 2 a un teléfono inteligente

Para conectar el Gear S2 y el dispositivo móvil, instala la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil. Inicia **Galaxy Apps** o visita apps.samsung.com/gear para descargarla.

Para dispositivos que no sean Samsung, descarga la aplicación Samsung Gear desde la tienda de Google Play™.

Compatible con Android 4.4 y versiones posteriores con RAM de 1.5GB. Es posible que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener la mejor compatibilidad, conéctalo con dispositivos Samsung Galaxy.

- 1. Gear S2:** asegúrate de que el Gear S2 esté encendido.
- 2. Teléfono inteligente:** descarga la aplicación Samsung Gear desde el widget **Galaxy Essentials**.

- 3. Teléfono inteligente:** enciende el Bluetooth.
- 4. Teléfono inteligente:** selecciona el nombre de modelo del Gear S2.
- 5. Teléfono inteligente:** cuando aparezca la ventana **Solicitud de vinculación**, pulsa en **ACEPTAR**.

Activación del Gear S2

Una vez que conectes el Gear S2 a un teléfono inteligente, sigue los pasos a continuación para activar el Gear S2 de manera autónoma.

- 1.** Pulsa en **Activar** y sigue las instrucciones para activar el Gear S2.
- 2.** Pulsa en **Aceptar** para reiniciar el dispositivo al completar la activación.

Pantalla de inicio

- Presiona el botón de **encendido/inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio.

Barra de momentos

Desde la pantalla de inicio, desliza la pantalla hacia abajo para ver el panel de notificaciones. Desvía llamadas rápidamente, ajusta el volumen, muestra el brillo y activa la función No molestar.

Acceso a la pantalla de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, presiona el botón de **encendido/inicio**.
2. Pulsa en el icono de una aplicación para abrir la aplicación.

Notificaciones

Gira el bisel del Gear S2 hacia la izquierda para ver mensajes y notificaciones, o hacia la derecha para ingresar a Configuración y Aplicaciones.



Llamadas



Realización de una llamada

- Abre la lista de aplicaciones, pulsa en **Teléfono**  → , introduce un número que desees marcar y después pulsa en .

NOTA: Si no hay una conexión Bluetooth disponible entre el Gear S2 y el teléfono inteligente, las llamadas salientes se harán desde el número de teléfono del Gear S2.

Desvío de llamadas al Gear S2

Asigna que el teléfono inteligente desvíe las llamadas entrantes al Gear S2. Asegúrate que el Gear S2 esté conectado al teléfono inteligente para activar el desvío de llamadas.

1. Desde la pantalla de aplicaciones, pulsa en **Configuración**  → **Llamada** → **Desvío de llamadas**.
2. Pulsa en **Activar** →  para desviar automáticamente las llamadas al Gear S2.



Mensajes

Envío de un mensaje


1. Desde la pantalla de aplicaciones, pulsa en **Mensajes** .
2. Pulsa en **Más opciones**  → **Nuevo mensaje**.
3. Introduce el número de teléfono de un destinatario o pulsa en  para añadir desde contactos → **SIGUIENTE**.



Visualización de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, gira el bisel hacia la izquierda para ver notificaciones.
2. Pulsa en **Mensajes** y desplaza hacia arriba para ver los mensajes.
3. Para responder a un mensaje, pulsa en .
4. Escribe el mensaje y pulsa en  para enviarlo.

Personalización

- **Teléfono inteligente conectado:**
pulsa en **Aplicaciones** → **Samsung Gear** .
- Pulsa en **Carátulas del reloj** para cambiar la apariencia del reloj.
- Pulsa en **Notificaciones** para manejar las notificaciones.
- Pulsa en **Administrar aplicaciones** para añadir, eliminar y organizar aplicaciones.

Ajustes de conexiones

- **Gear S2:** presiona el botón de encendido/inicio → Configuración  → **Conexiones.**

Bluetooth

- **Auricular BT:** busca auriculares Bluetooth.

Redes móviles

- **Red de Gear:** activa la conexión del Gear S2 para conectarlo a la red móvil cuando no esté conectado a un teléfono inteligente.
- **Datos móviles:** activa/desactiva conexiones de datos móviles.
- **Roaming de datos:** usa conexiones de datos cuando estés en roaming.
- **Red en roaming:** selecciona una red preferida para roaming.

Wi-Fi

Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi para actualizar noticias y el clima en el modo autónomo.

NFC

Realiza pagos y compra boletos para eventos después de descargar la aplicación que se requiere.

- **NFC:** activa la función NFC para enlazar el Gear S2 a tu tarjeta de crédito o débito.
- **Pulsar y pagar:** asigna la aplicación de pago predeterminado para los pagos móviles.

Fuera de línea

Desactiva las funciones de llamadas y mensajería y las funciones de datos móviles y conectividad, como Wi-Fi.

Uso de datos

Mantén un registro de la cantidad de datos usados.

Ubicación

Asigna que el Gear S2 permita a las aplicaciones usar tu información de ubicación actual.

Modos de conexión

- **Bluetooth:** conectado al teléfono inteligente mediante Bluetooth. Recibe notificaciones y llamadas desde el teléfono inteligente conectado.
- **Conectado remotamente:** conectado al teléfono inteligente mediante la red móvil. Recibe notificaciones y llamadas desde el teléfono inteligente y el número de teléfono del Gear S2.
- **Autónomo:** no está conectado al teléfono inteligente. Envía y recibe llamadas y notificaciones sólo desde el número de teléfono del Gear S2.

¿Necesitas más ayuda?

Visita www.samsung.com/us/gearsupport

©2015 Samsung Electronics America, Inc. Samsung y Samsung Gear S son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG. Los nombres de otras empresas y productos mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo pudiera variar.

