

**Familiarízate
con el teléfono.**

verizon✓

SAMSUNG
Galaxy S7

Sobre tu teléfono



NOTA: los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.

Configurar tu teléfono

Este teléfono viene con la tarjeta SIM ya instalada.

Para cargar el teléfono

Antes de encender el teléfono, cárgalo completamente. El teléfono viene con un cargador de carga rápida adaptable y un cable USB. Conecta el extremo pequeño del cable en el puerto del cargador/USB del teléfono y el otro extremo en el cargador. Después conecta el cargador a un tomacorriente eléctrico para cargar el teléfono.



ADVERTENCIA: Usa solamente dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la vida útil de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

Opcional: insertar la tarjeta microSD.

1. Con la pantalla orientada hacia arriba, inserta la herramienta que se incluye con el teléfono en el orificio de la bandeja de tarjeta SIM/microSD para abrirla.
2. Con cuidado, desliza la bandeja hacia afuera.
3. Inserta la tarjeta microSD en la bandeja con las tiras doradas hacia abajo (como se muestra).
4. Inserta la bandeja en la ranura y empuja con cuidado la bandeja hasta que esté completamente cerrada.



NOTA: la tarjeta microSD se vende por separado.

Uso del teléfono

Para encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono, presiona sin soltar el botón de **encendido/bloqueo**.

Presiona sin soltar el botón de **encendido/bloqueo** de nuevo para apagarlo.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Para encender la pantalla, presiona el botón de **encendido/bloqueo** y después desliza la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.




Para apagar la pantalla y evitar tecleos accidentales, presiona el botón de **encendido/bloqueo**.


Modo de pantalla de inicio

Puedes seleccionar entre dos modos: Fácil y Estándar. Las instrucciones en esta guía se escribieron en base al modo estándar.

El modo estándar es para los usuarios que están familiarizados con Android.

El modo fácil es una experiencia simplificada para los que usan el teléfono inteligente por primera vez.

1.  >  >  Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Aplicaciones > Ajustes > Modo fácil**.
2. Elige el modo que desees usar y pulsa en **REALIZADO**.




Llamadas avanzadas

Si agregas la función Llamadas avanzadas a tu línea, puedes hacer llamadas de voz y video en alta definición y navegar por Internet mientras hablas por teléfono. Visita verizonwireless.com/AdvancedCalling para saber cómo hacerlo.

Copiar contenido desde tu antiguo teléfono

Para obtener ayuda sobre la transferencia de contactos, fotos y otro contenido desde tu antiguo teléfono de forma inalámbrica, visita verizonwireless.com/cloud.

O, para transferir contenido con el USB en el conector Go que viene con tu nuevo teléfono, selecciona Smart Switch durante la configuración, o ábrelo más tarde desde la pantalla de inicio tocando **Aplicaciones > Ajustes > Realizar copia de seguridad y restablecer > Abrir Smart Switch**.



Visita samsung.com/smarts witch para obtener más información y una lista de teléfonos compatibles.

Conocer más



La aplicación de ayuda que te da consejos, videos y otra información acerca de cómo utilizar el teléfono, incluidos:



Realización de llamadas



Correo de voz



Envío de textos



Obtener aplicaciones



Tomar fotos



Ajustes de accesibilidad



Desde tu computadora, visita verizonwireless.com/support.



Descarga una Guía del Usuario en verizonwireless.com/support o llama al **1.888.987.HELP** para ordenar una copia

Administración de tu cuenta



App My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.



Viajes internacionales

Para funciones y tarifas de cambio al viajar fuera de los EE.UU., visita verizonwireless.com/international.



Servicio al cliente

Llama al **1.800.922.0204**
Twitter @VZWSupport

Información adicional

Tu aparato móvil y los servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún sonido de interferencia. Pídele a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono información sobre compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, pregúntale a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.