

SAMSUNG Gear S2 classic

MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA

SAMSUNG

Funciones del dispositivo




Configuración del Gear S2

Paso 1. Carga del Gear S2

- Coloca con cuidado el Gear S2 en la base de carga inalámbrica y conecta la base a un suministro eléctrico.

¡Precaución! Usa el cargador Samsung que se incluye con el dispositivo. Usar otros cargadores puede dañar el dispositivo y anular la garantía.



Paso 2. Encendido y apagado del Gear S2

- Para encender el Gear S2, presiona sin soltar el botón de **encendido/inicio**.
- Para apagar el Gear S2, presiona sin soltar el botón de **encendido/inicio** y pulsa en **Apagar**.

Paso 3. Conexión del Gear S2 a un teléfono inteligente

Para conectar el Gear S2 al teléfono inteligente, instala la aplicación Samsung Gear en el teléfono.

Para teléfonos inteligentes que no sean Samsung:

Descarga la aplicación Samsung Gear desde Google Play™ Store o App Store.

Compatible con Android 4.4 y versiones posteriores con RAM de 1.5GB. Es posible que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener la mejor compatibilidad, conéctate con dispositivos Samsung Galaxy.

Para teléfonos inteligentes Samsung:

Abre **Galaxy Apps** o visita

apps.samsung.com/gear y descárgala.

1. **Gear S2:** asegura que el Gear S2 esté encendido.
2. **Teléfono inteligente:** abre la aplicación Samsung Gear.
3. **Teléfono inteligente:** activa Bluetooth.
4. **Teléfono inteligente:** selecciona el nombre del modelo Gear S2.
5. **Teléfono inteligente:** cuando aparezca la ventanilla **Solicitud de vinculación Bluetooth**, pulsa en **ACEPTAR**.

Activación del Gear S2

Una vez que conectes el Gear S2 al teléfono inteligente, pulsa en **Activar** en el Gear S2 y sigue las instrucciones para configurar su uso independiente.

Pantalla de inicio

- Presiona el botón de **encendido/inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio.

Barra de momentos

Desde la pantalla de inicio, desplaza la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones. Desde aquí podrás reenviar llamadas, ajustar el volumen y el brillo, y activar la función No molestar.

Abertura de la pantalla de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, presiona el botón de **encendido/inicio**.
2. Pulsa en el icono de una aplicación para abrir la aplicación.

Uso del bisel

Gira el bisel del Gear S2 hacia la izquierda para ver mensajes y notificaciones, o hacia la derecha para ver Ajustes y Aplicaciones.



Llamadas


Realización de una llamada

- Abre la pantalla de aplicaciones, pulsa en **Teléfono**  → , introduce el número que deseas marcar y pulsa en .

NOTA: Si no hay una conexión Bluetooth entre el Gear S2 y el teléfono inteligente, las llamadas se harán desde el número de teléfono del Gear S2.




Reenvío de llamadas al Gear S2

Establece que el teléfono inteligente reenvíe llamadas entrantes al Gear S2. Asegúrate que el Gear S2 esté conectado al teléfono inteligente cuando actives el reenvío de llamadas.

1. Desde la pantalla de aplicaciones, pulsa en **Ajustes**  → **Llamadas** → **Desvío de llamadas**.
2. Pulsa en **Activar** →  para reenviar automáticamente las llamadas al Gear S2.



Mensajes

Envío de un mensaje

1. Desde la pantalla de aplicaciones, pulsa en **Mensajes** .
2. Pulsa en **Más opciones**  → **Nuevo mensaje**.
3. Introduce el número de teléfono de un destinatario o pulsa en  para añadir un número desde contactos → **SIGUIENTE**.



Visualización de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, gira el bisel hacia la izquierda para ver notificaciones.
2. Pulsa en **Mensajes** y recorre la lista para ver los mensajes.
3. Para responder a un mensaje, pulsa en .
4. Escribe tu mensaje y pulsa en  para enviarlo.


Personalización

- **Teléfono inteligente conectado:**
Pulsa en **Aplicaciones** → **Samsung Gear** .
- Pulsa en **Notificaciones** para administrar las notificaciones.
- Pulsa e **Diseño de aplicaciones** para añadir, eliminar y organizar aplicaciones.
- Pulsa en **Samsung Gear Apps** para descargar e instalar aplicaciones al Gear S2.

Modos de conexión

- **Bluetooth:** conectado al teléfono inteligente mediante Bluetooth.
Recibe notificaciones y llamadas desde el teléfono inteligente conectado.
- **Conectado remotamente:** conectado al teléfono inteligente mediante la red móvil.
Recibe notificaciones y llamadas desde el teléfono inteligente y desde el número de teléfono del Gear S2.
- **Independiente:** no está conectado al teléfono inteligente.
Envía y recibe llamadas y notificaciones sólo desde el número de teléfono del Gear S2.

Ajustes de conexión

Para ver los ajustes de conexión en el Gear S2, presiona el botón de **encendido/inicio** y después pulsa en **Ajustes**  → **Conexiones**.

Bluetooth

Auricular BT: busca auriculares Bluetooth.

Redes móviles

- **Red de Gear:** deja que el Gear S2 se conecte a la red móvil cuando no esté conectado a un teléfono inteligente.
- **Dato móvil:** activa y desactiva los datos móviles.
- **Roaming de datos:** usa conexiones de datos cuando estés en roaming.
- **Red en roaming:** selecciona una red preferente para roaming.

Wi-Fi

Permite que el Gear S2 se conecte a una red Wi-Fi para actualizar noticias y el clima cuando esté en el modo independiente.

NFC

Haz pagos y compra boletos para eventos después de descargar la aplicación necesaria.

- **NFC:** activa la función NFC para enlazar el Gear S2 a tu tarjeta de crédito o débito.
- **Pulsar y pagar:** asigna la aplicación de pago predeterminada para hacer pagos móviles.

Fuera de línea

Desactiva las funciones de llamadas y mensajería y las funciones de conectividad y datos móviles, como Wi-Fi.

Uso de datos

Está al día con el uso de datos.

Ubicación

Establece que el Gear S2 permita que las aplicaciones usen tu información de ubicación actual.

